

Flexnet koppeling



Speciaal voor de Flexnet-HP-PP is er een pakket aan Flexnet fittingen opgenomen. Deze robuuste koppelingen zijn standaard voorbereid voor een extra 1/2" aansluiting. Hierdoor kan eenvoudig een extra afnamepunt of meetpunt gerealiseerd worden. Doordat er niet gelijmd hoeft te worden kan het irrigatie direct na montage plaats vinden.

TOEPASSING

Inline druppelsystemen, outline druppelsystemen, buitenveld beregening, eb- en vloed op rolcontainers

INSTALLATIE & ONDERHOUD

In de koppelingen zijn montagerichtlijnen ingesloten

1. Knip of snij de Flexnet recht af op de gewenste lengte
2. Schuif de slangklem over Flexnet
3. Bevochtig de barb
4. Schuif de Flexnet over de barb tot tegen de aanslag
5. Schuif de slangklem ook tegen de aanslag en draai deze voldoende stevig aan

N.B.:

- ✓ We adviseren een speciale Netafim sleutel (45000-002160) toe te passen voor het aandraaien van de Flexnet fitting
- ✓ Gebruik teflontape om de schroefdraad verbinding af te dichten
- ✓ Gebruik uitsluitend bijgeleverde RVS slangklem
- ✓ Snij bij heraanluiten minimaal 1,5 cm van de slang af

Maken van een extra aansluiting:

1. Boor het voorbereide gat in de mof door met een 18,5 mm boor
2. Tap 1/2" BSP draad in het gat
3. Monteer de gewenst aansluiting (gebruik teflontape ter afdichting)

Let op: Gebruik bij montage van PE slang geen zeep-producten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	: PBT (behuizing)
	: NBR (afdichting)
	: RVS (slangklem)
Diameters	: 2" barb – 2" BSPT (uitw.)
	: 3" barb – 3" BSPT (uitw.)
	: 4" barb – 4" BSPT (uitw.)
	: 2" barb – 2" barb
	: 3" barb – 3" barb
	: 4" barb – 4" barb

